

# Спасибо за покупку радиостанции Alinco.

## Инструкция по программированию

### Alinco DJ-V17L, DJ-V17, DJ-V47, DJ-V57, DJ-VG7

- Для установки Программного Обеспечения (ПО), откройте нужную папку и нажмите на иконку соответствующей программы. ПО поможет Вам произвести установку. Чтобы удалить программу, обратитесь к общей процедуре удаления программ в Windows.
- Чтобы начать редактирование, необходимо радиостанцию ввести в режим программирования - **"CLONE"**. Включите радиостанцию, нажмите и удерживайте кнопку **MONI**, затем нажмите кнопку **PTT** 3 раза. **"CLONE"** отобразится на LCD дисплее и устройство готово к программированию с персонального компьютера.
- Запустите соответствующее ПО. Убедитесь, что выбран правильный COM-порт подключения программатора в меню инструментов.
- Считайте данные из радиостанции, для определения рабочего диапазона и её версии. В программе, внесите данные и используйте флажки, чтобы настроить необходимые параметры.
- Используйте инструмент-бар меню для сохранения или открытия файлов.
- При первом программировании, выберите команду **"Read (Write) All"**.
- Режим **Channel** запрещает использование режима VFO. Радиостанция работает только на запрограммированных Каналах Памяти. Запрещено изменение запрограммированных данных и сброс в заводские установки. *Не программируйте режим **Channel**, если в памяти ничего не записано.* Программируйте этот режим после внесения данных в Каналы Памяти.
- После того, как данные успешно записаны, **"PASS"** отобразится на LCD дисплее радиостанции. Выключите её, кабель программатора отсоедините. При включении питания, она отображает режим Памяти. Пожалуйста, нажмите кнопку **"V/M"**, перехода в режим VFO (если не был запрограммирован режим **Channel**).
- Имейте в виду, что колонки редактирования частот принимают только ASCII-кодированные числа и разделительный знак. Другие символы будут проигнорированы или не могут быть введены.